



31-TCLAVMFA-RS

Lecteur clavier MIFARE DESFire RS485

Lecteur clavier MIFARE DESFire EV2/EV3 - RS485 - A raccorder sur une UTP-RS

| | |
|--------------------------------|--|
| Fréquence | 13.56 MHz |
| Normes | ISO14443 types A |
| Puce | MIFARE® DESFire®, MIFARE® Plus®, MIFARE® Classic, MIFARE® Ultralight® |
| Fonctions | Lecture numéro de série - Mode de fonctionnement en badge seul, code seul ou badge + code |
| Interface | RS485 via UTP-RS |
| Distance de lecture | 0 - 6 cm |
| Connectique | Bornier débrochable 10 points (5mm) Bornier débrochable 2 points (5mm) : contact O/F - Indicateur d'état d'arrachement |
| Indicateur lumineux | 2 LEDs RVB - 360 couleurs |
| Indicateur sonore | Buzzer |
| Consommation | 130 mA/12 VDC typique |
| Alimentation | 7 - 28 VDC |
| Matériaux | ABS-PC UL-V0 (noir) / ASA-PC-UL-V0 UV (blanc) |
| Dimensions (h x l x p) | 107 x 80 x 26 mm |
| Températures de fonctionnement | - 20°C / + 70°C |
| Fonction anti-arrachement | Détection arrachement par accéléromètre avec possibilité d'effacement des clefs (brevet déposé) |
| Indice Protection / Résistance | IP65 hors connectique et carte électronique tropicalisée / Structure renforcée anti-vandale IK10 |
| Fixation | Murale en applique/sur pots électriques (entre-axes 60 et 62 mm) Montage sur tout type de support y compris sur métal sans spacer |
| Certifications | CE |